

Benson digitalkell UPDAC01

Parameetrid. Toide: 3xAAA LR03 patareid (ei ole komplektis). Mõõdud: 78x78x78mm. Netokaal: 90g (ilma patareideta).

Funtsioonid. Ekraan: kell, kalender, temperatuur. Äratuskell ja une režiim: 8 erinevat melodiat, samal ajal saab seadistada ka unefunktsiooni. Termomeeter: sisetemperatuur 0-55C või 32-122F. Värvid: 7 erinevat, mis koguaeg vahelduvad.

Kellaaja ja kuupäeva seadistamine. SET nupule vajutades saab seadistuse aktiveerida. Järjekord: tund-minut-aasta-kuu-päev-välju. Numbreid saab muuta UP/DOWN nuppudele vajutades. 12/24h režiim. Nädalapäev tuleb automaatselt. SET nupule vajutades väljub seadistusest.

Äratuskell. Vajuta AL nuppu. Seejärel SET nupuga saab aktiveerida seadistuse. Järjekord: tund-minut-uneaeg-meloodia-välju. Seadistusest väljumiseks vajuta AL nuppu. Äratus töötab kuni 1 minut. Äratuskell vaigistub suvalisele nupule vajutades.

Äratusekella saab aktiveerida AL nupulvajutades ja seejärel UP/DOWN nupule vajutades. Ekraanile ilmub märguanne, kas äratus on aktiveeritud või mitte.

Kellarežiimis DOWN nupule vajutades saab valida termomeetri näitu kas Celsius või Fahrenheit.

Hoiatus. Mitte visata ega lasta kukkuda. Seadet mitte asetada otsese päikese kätte või mujale kõrge temperatuuriga kohtadesse või niisketesse kohtadesse. Seadet puhastada kuiva või niiske lapiga. Kui pikka aega mitte kasutada, eemaldada seadmest patareid, et vältida nende tühjaks saamist või lekkimist.



Jäätmekäitlus. Vastavalt Euroopa Liidu määrusele 2012/19/EU tuleb vigased või mittetöötavad elektroonikaseadmed viia selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Tühjaks saanud või vigased patareid viia selleks ettenähtud kogumiskastidesse.